

# COMMENT CHANGER LE CODE DE VOTRE COFFRE FORT ?

---

MODÈLE : FICHET BAUCHE - NECTRA

1

TAPEZ L'ANCIEN CODE POUR  
OUVRIR LA PORTE ET LE PENNE...

2

PORTE OUVERTE ET PENNE  
OUVERT : TAPEZ DE NOUVEAU  
L'ANCIEN CODE + ENTER ...

3

TAPEZ 0 + ENTER ...

4

TAPEZ VOTRE **NOUVEAU CODE** +  
ENTER ...

5

TAPEZ ENCORE VOTRE  
**NOUVEAU CODE** + ENTER ...

6

**FÉLICITATION !** VOTRE NOUVEAU CODE EST PROGRAMMÉ. VOUS POUVEZ  
REFERMER VOTRE COFFRE.



SERRURERIE   
GERARD & FILS  

---

POINT FORT   
FICHET

# HOW TO CHANGE THE CODE OF YOUR SAFE ?

---

MODÈLE : FICHET BAUCHE - NECTRA

1

TYPE THE **OLD CODE** TO OPEN THE DOOR AND THE COMPARTMENTS ...

2

DOOR OPENED AND COMPARTMENT UNLOCKED: **TYPE THE OLD CODE AGAIN AND PRESS ENTER ...**

3

TYPE **0 + ENTER ...**

4

TYPE YOUR **NEW CODE + ENTER ...**

5

TYPE YOUR **NEW CODE AGAIN + ENTER ...**

6

CONGRATULATIONS ! **YOUR NEW CODE HAS BEEN PROGRAMMED.** YOU MAY CLOSE YOUR SAFE.



SERRURERIE   
GERARD & FILS  

---

POINT FORT   
FICHET

# COMMENT CHANGER LE CODE DE VOTRE COFFRE FORT ?

---

MODÈLE : BURG WACHTER POINTSAFE

1

TAPEZ L'ANCIEN CODE POUR OUVRIR LA PORTE ET LES PENNES ...

2

PORTE OUVERTE ET PENNE OUVERT : TAPEZ ENTER + NOUVEAU CODE + ENTER + CLOSE...

3

LES PENNES SE REFERMENT...

4

TAPEZ DE NOUVEAU VOTRE **NOUVEAU CODE** + ENTER ... LES PENNES S'OUVRENT ...

5

**FÉLICITATION !** VOTRE NOUVEAU CODE EST PROGRAMMÉ. VOUS POUVEZ REFERMER VOTRE COFFRE.



SERRURERIE   
GERARD & FILS  

---

POINT FORT   
FICHEt

# HOW TO CHANGE THE CODE OF YOUR SAFE?

---

## MODÈLE : BURG WACHTER POINTSAFE

1

ENTER THE **OLD CODE** TO OPEN THE DOOR AND THE BOLTS...

2

DOOR OPEN AND BOLTS UNLOCKED: **ENTER + NEW CODE + ENTER + CLOSE...**

3

**THE BOLTS ARE CLOSING...**

4

ENTER YOUR **NEW CODE AGAIN + ENTER ...**  
THE BOLTS OPEN...

5

CONGRATULATIONS! **YOUR NEW CODE IS PROGRAMMED.** YOU CAN CLOSE YOUR SAFE.



SERRURERIE   
GERARD & FILS  

---

POINT FORT   
FICHEt

# COMMENT CHANGER LE CODE DE VOTRE COFFRE FORT ?

## MODÈLE : BURG WACHTER SECUTRONIC

1

DE PRÉFÉRENCE, VEUILLEZ **CHANGER LA LANGUE** À VOTRE GUISE ...  
(**ON + FUNC + 2 + ON** PUIS **CHOISIR** VOTRE LANGUE À L'AIDE DES CHIFFRES **1 OU 2**)

2

PORTE OUVERTE ET PENNE OUVERT : TAPEZ  
**ON + FUNC** ... VOUS ÊTES SUR LE **MENU PRINCIPAL**

3

SÉLECTIONNEZ "**CHANGEZ CODE**" AVEC LA TOUCHE "**ON**"  
PUIS "**ADMINISTRATEUR**" AVEC "**ON**" ...

4

TAPEZ VOTRE **ANCIEN CODE + ON**, **NOUVEAU CODE + ON** PUIS **CONFIRMEZ UNE NOUVELLE FOIS LE NOUVEAU CODE...**

5

**FÉLICITATION !** VOTRE NOUVEAU CODE EST PROGRAMMÉ. VOUS POUVEZ  
REFERMER VOTRE COFFRE.



SERRURERIE   
GERARD & FILS  
POINT FORT   
FICHEt